

Rev. n. 1 del 03/07/2020

Bollettino tecnico

BRILL CUP

Brillantante per lavastoviglie e lavatazzine

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Brill Cup è un additivo di risciacquo brillantante per macchine lavastoviglie. Facilita l'asciugatura delle stoviglie donando loro brillantezza, poiché, facendo scivolare via l'acqua prima che evapori, impedisce la formazione di macchie di calcare. Inoltre, l'utilizzo del brillantante è indispensabile alla fine del lavaggio anche perché consente, grazie al pH acido, di neutralizzare il pH alcalino lasciato sulle stoviglie dal detergente.

APPLICAZIONI

Stoviglie in genere (porcellana, plastica, ceramica, vetro).

MODALITA' D'USO E DOSAGGI

Aggiungere il prodotto all'acqua di risciacquo in funzione del grado di durezza dell'acqua mediante l'uso di sistemi di dosaggio automatico.

Può essere applicato anche manualmente nella vaschetta del brillantante presente nelle piccole lavastoviglie.

DOSAGGIO

Acque dolci (0 - 15 °f): 0,1 g/l

Acque medie (15 - 25 °f): 1,5 g/l

Acque dure (> 25 °f): 1,5 - 2 g/l

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Si consiglia una temperatura dell'acqua non inferiore a 75 °C.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare nel contenitore originale. Tenere lontano da luce solare. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido blu

Odore: Caratteristico

pH: $2,5 \pm 0,5$

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100 °C

Punto di infiammabilità: > 65 °C

Densità relativa: $1,06 \pm 0,01$

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Rev. n. 1 del 03/07/2020

Bollettino tecnico

BRILL CUP

Brillantante per lavastoviglie e lavatazzine

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.