

Rev. n. 2 del 24/04/2022

Bollettino tecnico

SANITIZER 80V

Detergente idroalcolico per la pulizia di mascherine e superfici

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soluzione idroalcolica per la pulizia e l'igiene delle mascherine e delle superfici lavabili. Ha un contenuto di alcool superiore al 70% v/v, non unge e non necessita di risciacquo.

APPLICAZIONI

Mascherine, tutte le superfici lavabili.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

MASCHERINE

Lavare le mani accuratamente e adagiare la mascherina su una superficie pulita. Nebulizzare uniformemente sul lato esterno, elastici compresi e ripetere l'operazione sul lato interno. Lasciare evaporare e asciugare per almeno 30 minuti prima di indossare nuovamente la mascherina sul viso.

SUPERFICI

Nebulizzare direttamente sull'area da pulire in modo da ricoprire l'intera superficie. Lasciare agire qualche minuto e strofinare con panno di carta monouso fino a completa asciugatura.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Il trattamento, da ripetersi fino a un massimo di tre volte, non è un'alternativa alla sostituzione della mascherina.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare nei contenitori originali ben chiusi. Evitare il contatto con fonti di calore.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido

Colore: Incolore

Odore: Caratteristico

pH: $7,0 \pm 0,5$

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: $> 35 \text{ }^\circ\text{C}$

Punto di infiammabilità: $< 23 \text{ }^\circ\text{C}$

Densità relativa: $0,86 \pm 0,01$

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS02, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Rev. n. 2 del 24/04/2022

Bollettino tecnico

SANITIZER 80V

Detergente idroalcolico per la pulizia di mascherine e superfici

Il prodotto si infiamma facilmente se sottoposto ad una fonte di accensione.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Numero ONU: 1993

IMBALLAGGIO

Flacone 100 ml

Flacone 200 ml

Flacone 750 ml

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.